

## Instrucciones para NUEVA Instalación y ACTUALIZACION de la Suite de Software: SeisImager/2D, SeisImager/DH y SeisImager/SW

El Software SeisImager se surte en CD para (1) evaluación de los programas y, (2) para compra, renta o actualización de los programas, o (3) con la compra de un sismógrafo ES-3000, SmartSeis ST, Geode, o StrataVisor NZ, en los que se incluye la versión Lite del SeisImager/2D. El CD contiene todos los programas y toda la documentación. Ocasionalmente habrá actualizaciones entre liberaciones de nuevos CDs. En esta situación el CD se rotulará con una noticia de referirse al [SeisImager website](#) para bajar la última versión.

SeisImager es compatible con Windows XP, vista y 7 en 32 y 64 bits. Note que debe tener derechos de Administrador para instalar el software. Después de ser instalado por un Administrador, usuarios con privilegios más bajos podrán usar el software.

### 1.0 Instrucciones de Instalación

1. Inserte el CD de SeisImager en el drive de CD.
2. Haga Doble-click en el nombre del archivo SeisImager.msi (o SeisImager\_0214.msi) para instalar el software. El La ventana del Wizard de bienvenida de instalación aparecerá como sigue.

- a. **Si a usted se le presenta la opción “Repair SeisImager or Remove SeisImager”, el instalador ha detectado una versión mas vieja. Seleccione “Remove SeisImager” y de click en “Finish”, entonces Cierre “Close” después de que el proceso de desinstalación se complete.** Haga Doble-click nuevamente en el archive SeisImager.msi para instalar la nueva versión como se describe en el Paso 2b.
- b. **Si no se detecta una versión anterior**, se le presentará el instalador. De Click en “Next”, indique el directorio para instalación (se recomienda el directorio por omisión), de click en “Next”, “Next”, y “Close”. No es necesario reiniciar su PC después de completar la instalación.


Para su conveniencia, aparecerá automáticamente una ventana de registro de SeisImager (SeisImager Registration). Usted puede mandar en este momento por e-mail el keyword que aparece (junto con su número de orden de compra) a [seismicsupport@geometrics.com](mailto:seismicsupport@geometrics.com) o Salir “Exit” y Cerrar “Close” para completar la instalación y registrar posteriormente o para usar el software en modo de Demostración. Una vez que se reciba su e-mail, le responderemos con su password que activará la versión de software que usted haya comprado. Para regresar a la ventana de registro vaya al menú “Start”, bajo “All Programs”, “SeisImager” para encontrar el programa de registro de SeisImager  SeisImager Registration “SeisImager Registration”, una vez recibido introduzca su password en el campo indicado y de OK.

Típicamente, instalar una actualización no requiere de re-registrarse, pero si usted está actualizando de una versión anterior a Abril 2007, usted necesitará re-registrarse. No es necesario reiniciar su computador después de la instalación.

3. Para copiar los manuales del SeisImager a su disco duro (~125 MB), seleccione las carpetas SeisImager2D\_Manual y SeisImagerSW\_Manual en el CD y cópielas a su Disco Duro en la localización deseada. Note que el folder que contiene el “SeisImager2D\_Manual” contiene video clips .avi que deben residir en la misma localidad que los archivos “SeisImager2D\_Manual\_vX.X.pdf” y “SeisImager2D\_Examples\_vX.X.pdf” (en donde X.X es la versión actual). Necesitará el programa gratuito de Adobe, Acrobat Reader, para ver los archivos de los manuales. Si usted necesita este programa vaya al sitio web de Adobe y baje la última versión compatible con su sistema operativo.

### 2.0 Iniciando

1. Una vez instalado, los módulos de programa pueden ser abiertos directamente a través de los íconos en el escritorio mostrados abajo a través de las ligas en el menú del folder “SeisImager Start” menú folder.



SeisImager/2D consiste de los módulos Pickwin y Plotrefa. SeisImager/DH consiste de los módulos Pickwin y PSLog. SeisImager/SW-1D consiste de los módulos Pickwin y WaveEq. SeisImager/SW-2D consiste de los módulos Pickwin, WaveEq, y GeoPlot. El Surface Wave Analysis Wizard no es un modulo separado pero llama automáticamente funciones específicas de Pickwin, WaveEq, y GeoPlot para ir por el proceso de análisis. Se mostrarán todos los íconos independientemente de los programas que hayan sido comprados o vayan a ser utilizados.

Si usted está usando el software en modo de demostración, tras iniciar un módulo se le presentará la ventana de diálogo de registro. Deje el campo de password vacío y de click en “OK”. Se detectará que no hay “password” y se reportará el número corridas disponibles. De Click en “OK”.

2. Dirijase a los manuales del SeisImager para iniciar su análisis de datos.

### 3.0 Ayuda

Se incluye información adicional en el proceso de instalación en los manuales de SeisImager. Si usted necesita asistencia adicional, comuníquese con los Departamentos de Seismic Sales o Customer Service en Geometrics, Inc. Por email a [seismicsales@geometrics.com](mailto:seismicsales@geometrics.com) o [support@geometrics.com](mailto:support@geometrics.com) , o por teléfono al 1-408-954-0522